

This notice is for the following models.  
Cet avis concerne les modèles suivants.  
Este aviso es para los siguientes modelos.

**RM-X11M, RM-X60M, RM-X55M,  
CDX-HS70MS, CDX-HS70MW, CDX-HR70MS, CDX-HR70MW,  
CDX-H905IP, CDX-HR905IP, CDX-H910UI, CDX-HR910UI**

- Clean the operation buttons with fresh water (less than 30 °C (86 °F)), then wipe with a soft cloth.
- Do not expose the unit to the following.
  - Water containing soap, detergent or bath oil
  - Water of more than 30 °C (86 °F)
  - Oil, etc.
- Do not use the unit in a place subject to high water pressure, a hot spring or bathtub, etc.
  
- Nettoyez les touches de fonctionnement avec de l'eau douce (à une température inférieure à 30 °C (86 °F)), puis essuyez avec un chiffon doux.
- N'exposez pas l'appareil :
  - à de l'eau contenant du savon, du détergent ou de l'huile de bain ;
  - à de l'eau à une température supérieure à 30 °C (86 °F) ;
  - à de l'huile, etc.
- N'utilisez pas cet appareil dans un endroit où il pourrait être soumis à une pression d'eau élevée, à une source chaude ou comportant une baignoire, etc.
  
- Limpie los botones de funcionamiento con agua fresca (a una temperatura menor de 30 °C) y, a continuación, límpielos con un paño suave.
- No exponga la unidad a los siguientes elementos:
  - Agua que contenga jabón, detergente o aceite de baño
  - Agua a una temperatura superior a 30 °C
  - Aceite o similares.
- No utilice la unidad en un lugar sujeto a una presión alta del agua, como un manantial termal o una bañera, etc.

Dieser Hinweis bezieht sich auf folgende Modelle.

Questo avviso riguarda i modelli riportati di seguito.

Deze kennisgeving is bedoeld voor de volgende modellen.

**RM-X11M, RM-X60M, RM-X55M,  
CDX-HS70MS, CDX-HS70MW, CDX-HR70MS, CDX-HR70MW,  
CDX-H905IP, CDX-HR905IP, CDX-H910UI, CDX-HR910UI**

- Reinigen Sie die Funktionstasten mit Süßwasser (unter 30 °C) und wischen Sie mit einem weichen Tuch nach.
- Schützen Sie das Gerät vor Folgendem:
  - Wasser, das Seife, Reinigungsmittel oder Badeöl enthält
  - Wasser mit einer Temperatur von über 30 °C
  - Öl usw.
- Setzen Sie das Gerät keinem hohen Wasserdruck aus und verwenden Sie es nicht in heißen Quellen, einer Badewanne usw.
- Pulire i tasti operativi con acqua (a temperatura inferiore a 30 °C), quindi asciugarli con un panno morbido.
- Non esporre l'apparecchio alle condizioni riportate di seguito.
  - Acqua contenente sapone, detersivi od oli da bagno
  - Acqua a temperatura superiore a 30 °C
  - Olio e sostanze simili.
- Non utilizzare l'apparecchio in luoghi soggetti ad acqua ad alta pressione o in prossimità di sorgenti termali o vasche da bagno e così via.
- Reinig de bedieningstoetsen met zoet water (minder dan 30 °C) en veeg de toetsen schoon met een zachte doek.
- Stel het product niet bloot aan het volgende.
  - Water met zeep, afwasmiddel of badolie
  - Water van meer dan 30 °C
  - Olie, enzovoort
- Gebruik het product niet op plaatsen waar het wordt blootgesteld aan hoge waterdruk, geisers of badkuipen, enzovoort.