

Nombre del producto:Teclado Bluetooth®

Número de modelo:SGPWKB1

Español

AVISO

Para evitar el riesgo de incendios y electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no abra el aparato. Solicite asistencia técnica únicamente a personal especializado.

Registro del propietario

El número de modelo y el número de serie se encuentran dentro del compartimiento de las baterías del teclado. Registre el número de serie en el espacio que aparece a continuación. Haga referencia a este número cada vez que llame a su distribuidor Sony en relación con este producto.

Modelo N.º SGPWKB1

N.º de serie _____

Información de seguridad

- En las siguientes circunstancias, apague la alimentación y solicite ayuda a un técnico especializado antes de continuar utilizándolo.
 - Si se ha introducido agua o un objeto extraño en el dispositivo.
 - Si sale humo de este dispositivo.
 - Si genera un sonido u olor inusual.
 - Si el dispositivo se ha caído o si su parte exterior se ha roto.
- No coloque este dispositivo en:
 - Superficies inestables
 - Áreas muy húmedas o sin ventilación
 - Lugares donde haya mucho polvo
 - Lugares expuestos a la luz solar directa o a calor excesivo
 - Lugares sometidos a vibraciones mecánicas o golpes
 - Lugares expuestos a humos grasos

- Si traslada el dispositivo directamente de un lugar frío a uno cálido o si lo coloca en una habitación muy húmeda, es posible que la humedad se condense en el interior del mismo. Si esto ocurre, puede que el dispositivo no funcione correctamente.

Precauciones acerca del uso de baterías secas

Precaución: Si sustituye la batería incorrectamente, existe riesgo de explosión. Sustitúyala únicamente por el mismo tipo que recomienda el fabricante o equivalente. Deslice las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- Si se producen pérdidas de líquido de las baterías:
 - No toque directamente el líquido de las baterías. Si sus ojos, piel o prendas de vestir entran en contacto con el líquido de las baterías, límpielos bien con agua potable. Si se le inflama la piel o se produce alguna herida, consulte inmediatamente con su médico.
 - Límpie cuidadosamente el compartimiento de las baterías y coloque baterías nuevas.
- Deslice las baterías usadas inmediatamente y de manera adecuada. En algunas áreas puede estar prohibido desecar las baterías en el sistema de desecho del hogar o de la oficina. Rogamos que utilice el sistema público de recogida pertinente.
- Las baterías podrían explotar o tener fugas si se recargan o se desechan en el fuego.
- No las desmonte ni las caliente a una temperatura superior a 60 °C ni las quemee.
- No mezcle baterías viejas (usadas) con nuevas, ni utilice baterías de distintos tipos. Asegúrese de utilizar las baterías especificadas en "Requisitos de alimentación" de la sección "Especificaciones técnicas".
- Manténgalas alejadas del alcance de los niños.
- Coloque las baterías con la orientación +/- correcta.
- Cuando las baterías se hayan agotado o si no va a utilizar este dispositivo durante un periodo prolongado, estrígalas.
- No cortocircuite los terminales metálicos de la batería ni la moje con ningún líquido como, por ejemplo, agua, café o zumo.

Condiciones de uso

- No utilice este dispositivo en los hospitales. De lo contrario, podría causar un mal funcionamiento de los dispositivos médicos.
- No utilice este dispositivo en un avión, ya que podría causar una falla de funcionamiento del equipo del avión.
- Si utiliza este dispositivo cerca de un marcapasos, asegúrese de que se encuentra al menos a 20 cm de él.
- Sony no se hace responsable de las interferencias que pueda sufrir o que pueda causar al utilizar este dispositivo.

- Compruebe y respete las restricciones de uso de las funciones inalámbricas en las compañías aéreas. Si la compañía aérea prohíbe el uso de la función inalámbrica, ajuste el interruptor de alimentación de este dispositivo en OFF (apagado) antes de efectuar el embarque.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Antes del uso

Este producto es un teclado BLUETOOTH que está diseñado específicamente para uso con un Tablet Sony.

Antes de usar este teclado, haga lo siguiente.

Insertar las baterías en el teclado

- Deslice el interruptor de encendido/apagado del teclado hasta la posición OFF (Apagado). **[A 1]**
- Dé vuelta el teclado y abra la tapa del compartimento de baterías. **[A 2]**
- Inserte las dos baterías (suministradas) con la polaridad (+/-) correcta. **[A 3]** Inserte las baterías por sus extremos negativos (-) primero.

Cierre la tapa. **[A 4]**

Cambiar las baterías

Cuando la distancia (entre el teclado y el Tablet) disminuya o el teclado definitivamente deje de funcionar, revise el indicador **[C]** (batería baja) en el teclado. Si el indicador **[C]** (batería baja) está parpadeando en color naranja, cambie las baterías. Para prolongar la vida útil de las baterías, cuando no use el teclado, coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición OFF.

Habilitar la comunicación entre el teclado y el Tablet

Consulte la Guía de ayuda del Tablet para saber cómo establecer una conexión BLUETOOTH.

- Para permitir que el Tablet encuentre el teclado, encienda el teclado **[B 1]**, luego mantenga presionado el botón **CONNECT** (conectar) hasta que parpadee el indicador **[Y 2]**.

• Si encontró una lista de dispositivos en el Tablet. En la lista de dispositivos, seleccione "SGPWKB1".

Una vez que finalice la vinculación, puede usar su teclado.

Desconectar el teclado

- Deslice el interruptor de encendido/apagado del teclado hasta la posición OFF (Apagado). Después de unos segundos, aparece Teclado en pantalla en el Tablet.

Cuando no se puede usar Teclado en pantalla

Si no puede utilizar el Teclado en pantalla aun cuando apague el teclado, toque el icono del teclado en la esquina inferior derecha de la pantalla del Tablet, luego ajuste el teclado físico en [OFF] (Apagado).

Ubicación y funciones de los controles **[C]**

- Tecla de bloqueo de mayúsculas Activa el modo de bloqueo de mayúsculas cuando todas las letras se escriben en mayúscula. El indicador **[A]** (Bloqueo de mayúsculas) se enciende cuando el modo está ajustado en ON. Para desactivarlo, vuelva a presionar la tecla. El indicador **[A]** (Bloqueo de mayúsculas) se apagará.

- [C]** (Atrás) Permite volver a la pantalla anterior.
- [C]** (Inicio) Muestra la pantalla de Inicio.
- [C]** (Aplicaciones recientes) Muestra la(s) aplicación(s) iniciada(s) recientemente.
- [C]** (Menú) Muestra el menú de opciones.
- [C]** (Buscar) Muestra la casilla de búsqueda rápida. La tarea asignada a la tecla **[C]** (buscar) varia dependiendo del software que está usando. Para obtener detalles, consulte la Ayuda del Tablet o del software.

- Interruptor de encendido/apagado Deslice el interruptor de encendido/apagado para encender y apagar el teclado. Si no pretende usar el teclado por un periodo prolongado, es más conveniente que coloque el interruptor en la posición OFF.

Botón **CONNECT**

Presione lo para activar el teclado para que se comunique con el Tablet.

- Varios indicadores
 - [A]** (Bloqueo de mayúsculas) Se enciende cuando está activado el modo de Bloqueo de mayúsculas.
 - Indicador **[Y]** (Conect) Parpadea en verde durante algunos segundos cuando inicia la comunicación con el Tablet o cuando vuelve a conectar con un Tablet, como cuando restablece desde el modo suspendido.
 - Indicador **[C]** (Batería baja) Cuando la energía de la batería es baja, parpadea en naranja; en el modo suspendido, se apaga (sin importar el nivel de carga restante en la batería).

- [C]** Botones de control de volumen Cuando los presiona junto con la tecla Fn, Sube (+) o baja (-) el volumen.

- Tecla de retroceso Borra la letra a la izquierda del cursor. Si la presiona junto con la letra Fn, borra la letra a la derecha del cursor (la misma función que la tecla Eliminar).

- Tecla Intro Confirma e ingresa la selección.

- Tecla de mayúsculas Le permite ingresar letras en mayúsculas cuando la presiona junto con diversas teclas. Además, puede ejecutar varias operaciones cuando presiona esta tecla junto con otras específicas.

- Tecla de control Le permite ejecutar varias operaciones cuando la presiona junto con otras específicas. La tarea asignada a la tecla (Control) varia dependiendo del software que está usando. Para obtener detalles, consulte la Ayuda del Tablet o del software.

- Tecla **[C]** (Meta) Le permite ejecutar varias operaciones cuando la presiona junto con otras específicas. La tarea asignada a la tecla (Meta) varia dependiendo del software que está usando. Para obtener detalles, consulte la Ayuda del Tablet o del software.

- Tecla Alt Le permite ejecutar varias operaciones cuando la presiona junto con otras específicas. La tarea asignada a la tecla (Alt) varia dependiendo del software que está usando. Para obtener detalles, consulte la Ayuda del Tablet o del software.

- Tecla de espacio Inserta un espacio en una línea de texto.

- Tecla **[A]** (Cambiar idioma) Cambia entre idiomas cuando ha seleccionado múltiples idiomas de ingreso. * Esta característica sólo está disponible cuando [Teclado estándar] está activado en el Tablet.

- Teclas direccionales de flecha Mueve el cursor en el Tablet o muestra la página anterior/siguiente de una pantalla que se extiende por múltiples páginas. Además, funciona como una tecla Repág/Avpág cuando la presiona junto con la tecla Fn.

- [C]** **[Nota]** Las teclas F y J tienen marcas táctiles.

Ingreso de texto

Ingresar texto a partir de las sugerencias mostradas

- Ingrese las letras romanizadas usando el teclado.

- Toque la palabra deseada de la lista de sugerencias mostrada.

Ingresar letras en forma directa

Puede ingresar letras directamente usando el teclado.

Nota Existen ciertas letras que no puede ingresar directamente, dependiendo de la versión del sistema operativo Android que este usando.

Funcionamiento del teclado	Letra a ingresar
Después de presionar Alt + e, presione la letra que desea ingresar.	ä, ê, ë, ì, Ì, ï, ï, ñ, ñ, ô, ô, ú, ú, ú, ý, ý, ý
Después de presionar +, presione la letra que desea ingresar. (Letra: a, c, e, i, l, m, n, o, r, s, u, w, y, z)	– Agua o un objeto extraño tiver entrado neste dispositivo.
Después de presionar +, presione la letra que desea ingresar. (Letra: a, e, i, o, u, w, y)	– Estiver saindo fumaça deste dispositivo.
Después de presionar Alt + e, presione la letra que desea ingresar. (Letra: a, c, e, i, l, m, n, o, r, s, u, w, y, z)	– Hever um barulho ou um cheiro incoom.
Después de presionar Alt + u, presione la letra que desea ingresar. (Letra: a, e, i, o, u, w, y)	– Este dispositivo sofrer uma queda ou a sua parte externa esteja quebrada.
Después de presionar Alt + n, presione la letra que desea ingresar. (Letra: a, c, e, i, l, m, n, o, r, s, u, w, y, z)	– Não coloque este dispositivo em locais sujeitos às seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">– Em uma superfície instável – Em áreas muito úmidas ou onde não haja ventilação – Onde haja muita poeira – Onde haja luz do sol direta ou calor extremo – Onde haja vibração mecânica ou choque – Onde haja fumaças gordurosas
Después de presionar Alt + n, presione la letra que desea ingresar. (Letra: a, e, i, n, o, u, y)	• Se este dispositivo for levado diretamente de um local frio para um local quente, ou se for colocado em uma sala muito úmida, a umidade pode condensar-se dentro do dispositivo. Se isso ocorrer, este dispositivo pode não funcionar adequadamente.

Bateria Primária	
Atenção:	
• Verifique as instruções de uso do aparelho certificando-se de que as polaridades (+) e (-) estão devidamente indicadas.	
• As pilhas poderão vazaz ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao fogo, desmontadas ou recarregadas.	
• Evite misturar com pilhas de outros tipos ou com pilhas usadas, transportá-las ou armazená-las soltas, pois aumenta o risco de vazamento.	
• Retire as pilhas caso o aparelho não esteja sendo utilizado, para evitar possíveis danos na eventualidade de ocorrer vazamento.	
• As pilhas devem ser armazenadas em local seco e ventilado.	
• Não utilize este dispositivo em ambientes com alta umidade. Lave qualquer parte do corpo afetado com água abundante. Ocorrendo irritação, procure auxílio médico.	
• Não remova o invólucro da pilha.	
• Mantenha fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão procure auxílio médico imediatamente.	

Ejemplo: Para ingresar "ü", presione "ä" después de presionar "Alt" y "ü" al mismo tiempo.

Notas sobre el uso	
Comunicaciones inalámbricas	
• La banda de 2.4 GHz utilizada por los dispositivos BLUETOOTH y LAN inalámbricos también es utilizada por diversos dispositivos. Los dispositivos BLUETOOTH y LAN inalámbricos utilizan esta tecnología para reducir al mínimo las interferencias causadas por otros dispositivos que utilizan la misma longitud de onda. No obstante, el uso simultáneo de dispositivos BLUETOOTH y LAN inalámbricos puede causar interferencias de radio y reducir las velocidades de comunicación y las distancias con respecto a los valores normales.	
• La velocidad de transferencia de datos variará según la distancia y los obstáculos existentes entre los dispositivos, la configuración de los dispositivos, las interferencias de radio, los sistemas operativos, las aplicaciones de software y otros factores. En algunos casos, la comunicación puede verse interrumpida.	
• El rango de la comunicación variará según diversos factores: si existen paredes u obstáculos entre los dispositivos, el material utilizado en las paredes, la presencia de interferencias de frecuencias de radio y otras condiciones ambientales, y el tipo de software utilizado.	
• Si las funcionalidades BLUETOOTH y LAN inalámbrica se utilizan al mismo tiempo en el Tablet, es posible que disminuya la velocidad de comunicación debido a la interferencia electromagnética. También pueden producirse otros efectos no deseados.	
Mantenimiento	
• Cuando limpie el teclado, asegúrese de extraer las baterías. Limpie la parte exterior del teclado con un paño suave y seco. No use ningún tipo de esponja abrasiva, polvo para pulir ni solvente, como alcohol o benceno.	

Especificaciones técnicas

Paso de la tecla	19,05 mm
Pulsación de tecla	2,0 mm
Interfaz	Perfil BLUETOOTH 2.0 HID
Banda de frecuencia	2,4 GHz
Distancia de comunicación	Línea de visión máxima de 10 m * cc 3 V (dos baterías alcalinas LR6 [tamaño AA])
Requisitos de alimentación	Aproximadamente 90 hora (de uso continuo)
Duración de las baterías	Aproximadamente 410 g (con baterías)
Masa	Aproximadamente 299 mm × 24,5 mm × 127 mm (a. × alt. × p.)
Dimensiones	
Temperatura de funcionamiento	5 °C a 35 °C (gradiente de temperatura inferior a 10 °C/hora)
Humedad operativa	20% a 80% (sin condensación), siempre y cuando la humedad sea inferior a 65% a 35 °C (lectura de higrómetro inferior a 29 °C)
Temperatura de almacenamiento	–20 °C a +60 °C (gradiente de temperatura inferior a 10 °C/hora)
Humedad de almacenamiento	10% a 90% (sin condensación), siempre y cuando la humedad sea inferior a 20% a 60 °C (lectura de higrómetro inferior a 35 °C)

- Accesorios**
 - Instrucciones de funcionamiento (este documento) (1)
- * El rango de comunicación variará según diversos factores: si existen paredes u obstáculos entre los dispositivos, el material utilizado en las paredes, la presencia de interferencias de frecuencias de radio y otras condiciones ambientales, y el tipo de software utilizado.

El diseño y las especificaciones técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso.

Solución de problemas

Presione el botón **CONNECT pero no puede establecer comunicación.**

- Verifique si las baterías están insertadas en el teclado. Para obtener detalles, consulte "Insertar las baterías en el teclado".
- Si el interruptor de encendido/apagado del teclado está ajustado en OFF, no es posible establecer comunicación con el Tablet. Verifique el ajuste del interruptor del teclado.
- Si el teclado no recibe alimentación cuando el interruptor de encendido/apagado está ajustado en ON, es posible que las baterías estén descargadas. Cámbielas. Para obtener detalles, consulte "Insertar las baterías en el teclado".
- Es posible que no se haya establecido correctamente la comunicación entre el teclado y el Tablet. Si no presiona el botón **CONNECT** del teclado en 30 segundos después de iniciar la búsqueda del dispositivo BLUETOOTH con la computadora personal, no se reconocerá el teclado. En tal caso, vuelva a efectuar el procedimiento para activar la comunicación. Para obtener detalles, consulte "Habilitar la comunicación entre el teclado y el Tablet".
- Si el teclado está demasiado lejos del Tablet, no será posible establecer la comunicación. La distancia máxima permitida entre el teclado y el Tablet es aproximadamente 10 m. Si lo usa sobre una mesa de metal y si hay obstáculos entre el teclado y el Tablet, la distancia de uso puede ser más corta.
- Asegúrese que la función BLUETOOTH del Tablet esté activada.
- Mantenga presionado el botón **CONNECT** hasta que el indicador **[Y]** (Conectar) parpadee. Si el indicador **[Y]** (Conectar) no parpadea, suelte el botón **CONNECT** y vuelva a presionarlo.

El teclado no funciona.

- Verifique la distancia entre el teclado y el Tablet. Coloque el teclado y el Tablet dentro del rango de comunicación señalado en las especificaciones. Si lo usa sobre una mesa de metal o si hay obstáculos cerca del teclado, la distancia de uso puede ser más corta.
- Es posible que el teclado y el Tablet no se reconozcan entre sí. Inserte las baterías correctamente en el teclado e intente conectarlo nuevamente al Tablet. Asegúrese que el teclado esté cerca del Tablet (a una distancia de 30 cm) cuando presione el botón **CONNECT**.

- Es posible que algunas teclas no funcionen, dependiendo del software que está usando.

Marcas comerciales y aviso

- La marca de la palabra BLUETOOTH y sus logotipos son propiedad de BLUETOOTH SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Sony Corporation se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.
- Android y el logotipo de Android son marcas registradas de Google Inc.
- Todos los demás nombres de sistemas, productos y servicios son marcas comerciales de sus respectivos dueños. En este manual no se especifican las marcas "o "

Português

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha a unidade à chuva ou umidade. Para evitar choque elétrico, não abra o gabinete. Encamine para manutenção somente feita por técnico qualificado.

Registro do proprietário

O número do modelo e o número de série estão localizados dentro do compartimento de pilha do teclado. Registre o número de série no espaço fornecido abaixo. Forneça esse número sempre que você ligar para o revendedor Sony em relação a este produto.

Modelo n.º SGPWKB1

N.º de série _____

Informações de segurança

- Nas seguintes circunstâncias, desligue o aparelho e faça com que ele seja verificado por técnico qualificado antes de continuar a usá-lo.
 - Água ou um objeto estranho tiver entrado neste dispositivo.
 - Estiver saindo fumaça deste dispositivo.
 - Hever um barulho ou um cheiro incoom.
- Este dispositivo sofrer uma queda ou a sua parte externa esteja quebrada.
- Não coloque este dispositivo em locais sujeitos às seguintes condições:
 - Em uma superfície instável
 - Em áreas muito úmidas ou onde não haja ventilação
 - Onde haja muita poeira
 - Onde haja luz do sol direta ou calor extremo
 - Onde haja vibração mecânica ou choque
 - Onde haja fumaças gordurosas
- Se este dispositivo for levado diretamente de um local frio para um local quente, ou se for colocado em uma sala muito úmida, a umidade pode condensar-se dentro do dispositivo. Se isso ocorrer, este dispositivo pode não funcionar adequadamente.

Bateria Primária


Atenção:

- Verifique as instruções de uso do aparelho certificando-se de que as polaridades (+) e (-) estão devidamente indicadas.
- As pilhas poderão vazaz ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao fogo, desmontadas ou recarregadas.
- Evite misturar com pilhas de outros tipos ou com pilhas usadas, transportá-las ou armazená-las soltas, pois aumenta o risco de vazamento.
- Retire as pilhas caso o aparelho não esteja sendo utilizado, para evitar possíveis danos na eventualidade de ocorrer vazamento.
- As pilhas devem ser armazenadas em local seco e ventilado.
- Não utilize este dispositivo em ambientes com alta umidade. Lave qualquer parte do corpo afetado com água abundante. Ocorrendo irritação, procure auxílio médico.
- Não remova o invólucro da pilha.
- Mantenha fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão procure auxílio médico imediatamente.

Condições de uso

- Não utilize este dispositivo em hospitais. Fazer isso pode causar mau funcionamento em dispositivos médicos.
- Não utilize este dispositivo em ambientes com alta umidade. Lave qualquer parte do corpo afetado com água abundante. Ocorrendo irritação, procure auxílio médico.
- Ao utilizar este dispositivo próximo a um marca-passo, certifique-se de mantê-lo a pelo menos 20 cm de distância do marca-passo.
- A Sony não é responsável por qualquer interferência que você possa sofrer ou que possa ser causada ao se operar este dispositivo.

- Verifique quais são e respete as restrições da companhia aérea no uso de conexões wireless. Se o uso da função wireless for proibido pela companhia aérea, posição o interruptor em OFF antes de embarcar.

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS	
Após o uso, as pilhas e/ou baterias poderão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.	
	

Antes de usar

Este produto é um teclado BLUETOOTH especialmente projetado para uso com um Computador Móvel Sony.

Faça o seguinte antes de usar este teclado.

Inserindo pilhas no teclado

- Posicione o interruptor do teclado em OFF. **[A 1]**
- Coloque o teclado virado para cima e abra a tampa do compartimento de bateria. **[A 2]**
- Insira as duas baterías (fornecidas) com a orientação +/- -correta. **[A 3]** Insira as baterías pelas pontas negativas (-) primeiro.

4 Feche a tapa. **[A 4]**

Substituindo as pilhas

Cuando a distância (entre o teclado e Computador Móvel) diminuir ou o teclado parar completamente de funcionar, verifique o indicador **[C]** (pilha fraca) no teclado. Se o indicador **[C]** (pilha fraca) estiver piscando em laranja, troque as pilhas. Para aumentar a durabilidade da pilha, quando não estiver usando o teclado, defina o interruptor para OFF.

Permitindo comunicação entre o teclado e o Computador Móvel

Consulte o Guia de Ajuda do Computador Móvel para saber como estabelecer uma conexão BLUETOOTH.

- Para habilitar o teclado a ser utilizado no Computador Móvel, habilite o teclado em **[B 1]** e depois pressione o botão **CONNECT** (conectar) até o indicador **[Y]** piscar **[B 2]**.

• Uma lista de dispositivos encontrados é exibida no Computador Móvel. Na lista de dispositivos, seleccione "SGPWKB1".

Depois que o emparelhamento for concluído, você pode usar o seu teclado.

Desconectando o teclado

- Posicione o interruptor do teclado em OFF. Depois de um tempo, o teclado na tela do Computador Móvel fica disponível.

Quando o teclado na tela não pode ser usado

Se você não puder usar o teclado na tela mesmo após ter desativado o teclado, toque no ícone de teclado no canto inferior direito da tela de Computador Móvel e defina o teclado físico para [Desativar].

Localização e funções de controles **[C]**

- Tecla Caps Lock Ativa o modo Caps Lock onde todas as letras são digitadas em maiúsculas. O indicador **[A]** (Caps Lock) acende quando o modo está definido para ON. Para desativar o modo, pressione a tecla novamente. O indicador **[A]** (Caps Lock) será desligado.
- [C]** (Voltar) Retorna à tela anterior.
- [C]** (Inicio) Exibe a tela inicial.
- [C]** (Apls recentes) Exibe os aplicativos abertos recentemente.
- [C]** (Menu) Exibe o menu de opções.
- [C]** (Pesquisar) Exibe a caixa de pesquisa rápida. A tarefa atribuída à tecla **[C]** (pesquisar) varia, dependendo do software sendo usado. Para detalhes, consulte a Ajuda para Computador Móvel ou o software.
- Chave de força Deslize o interruptor para ligar e desligar o teclado. Se não pretende usar o teclado por um longo período de tempo, é melhor deixá-lo na posição OFF.
- Botão **CONNECT** Pressione para permitir que o teclado de comunique com o Computador Móvel.
- Indicadores de Variedade
 - [A]** (Caps Lock) Liga quando o modo Caps Lock é ativado.
 - [Y]** Indicador (Conectar) Pisca em verde por alguns segundos quando inicia a comunicação com um Computador Móvel ou quando reconecta com um Computador Móvel como, por exemplo, quando se recupera do modo suspenso.
 - [C]** (Indicador de (pilha fraca) Quando a pilha fica fraca, ela pisca em laranja; no modo suspenso, ela desliga (independentemente da potência restante na pilha).
- [C]** Botões de controle de volume Quando pressionados com a tecla Fn, aumenta (+) ou diminui (–) o volume.
- Tecla Backspace Exclui a letra à esquerda do cursor. Se pressionada com a tecla Fn, exclui a letra à direita do cursor (a mesma função que a tecla Delete).
- Tecla Enter Confirma e insere a seleção.
- Tecla Shift Permite que você insira letras maiúsculas quando pressionadas junto com várias teclas. Você também pode executar várias operações quando pressiona essa tecla junto com determinadas outras.
- Tecla Ctrl Permite que você execute várias operações quando pressionada junto com determinadas outras. A tarefa atribuída à tecla (Ctrl) varia, dependendo do software sendo usado. Para detalhes, consulte a Ajuda para Computador Móvel ou o software.
- Tecla Fn Quando pressionadas junto com várias teclas, a função muda para a impressa em azul.
- [C]** Tecla (Meta) Permite que você execute várias operações quando pressionada junto com determinadas outras. A tarefa atribuída à tecla (Meta) varia, dependendo do software sendo usado. Para detalhes, consulte a Ajuda para Computador Móvel ou o software.
- Tecla Alt Permite que você execute várias operações quando pressionada junto com determinadas outras. A tarefa atribuída à tecla (Alt) varia, dependendo do software sendo usado. Para detalhes, consulte a Ajuda para Computador Móvel ou o software.
- Tecla Espaço Inserir um espaço em uma linha de texto.
- [A]** Tecla (Alternar idiomas) Alterna idiomas quando você seleciona vários idiomas a usar para entrada. * Este recurso está disponível apenas quando [Teclado Padrão] estiver habilitado no Computador Móvel.
- Teclas de seta direcionais Movem o curso no Computador Móvel ou exibem a página anterior/próxima de uma tela com múltiplas páginas. Também funciona como uma tecla Pg Up/Dn quando pressionada com uma te